

**TVRC2200BK UNIVERZALNI DALJINSKI UPRAVLJAC, KONTROLISE 10 UREDJAJA ZA 250BRENDOVA TV-A (ALT TVRC2100**

Naziv: TVRC2200BK UNIVERZALNI DALJINSKI UPRAVLJAC, KONTROLISE 10 UREDJAJA ZA 250BRENDOVA TV-A (ALT TVRC2100



Šifra: #BM31611211739874890583

Barkod: 5412810322633

Proizvođač: NEDIS

**Detalji**

Kategorija: TV, AUDIO, VIDEO

Oznake:

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 546.86 RSD \*WEB CENA  
601.55 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis: Daljinski upravljač pogodan za preko 250 brendova, uključujući većinu glavnih proizvođača. Kompatibilan za: TV/CTV/VCR/DBS/SAT/CBL/HiFi/CD/LD/VCD/DVD10 u 1. Moguće je memorisati do 10 uređaja. Ako se baterije zamenjene u roku od 20 minuta, daljinski ne mora da bude reprogramiran, jer pamti koji se nalaze uređaj za max. 20 minuta. • Jednostavna instalacija • Plug and play  
Tip: Univerzalni daljinski upravljač  
Boja: Crna  
Materijal: Plastika/guma  
Prenos: Infracrveni  
Upotreba: -TV-multimedijalni-satelit  
Broj uređaja koji se mogu kontrolisati: 10  
1. Tip baterije: 2xAAA/LR03  
Upotrebite automatsku pretragu za pronalaženje radnog koda  
1. Uključite kućni aparat kojim želite da upravljate. Postavite daljinski upravljač direktno kod kućnih aparata, na primer televizora.  
2. Pritisnite i držite dugme „TV“; lampica indikatora će se upaliti.  
3. Pritisnite i držite tastere „Jacina zvuka +“ i „Kanal +“ istovremeno dok se taster lampica svetli.  
Zatim otpustite oba dugmeta (indikatorska lampica će se isključiti a zatim ponovo).  
4. Pritisnite i držite taster „POVER“ sve dok se televizor ne isključiti. Oslobodite Dugme „POVER“.  
5. Proverite da li ostali tasteri rade ispravno. Ako je to slučaj, postavka je bila uspešna. Ako dugmad ne rade ispravno, ponavljajte korake od 2 do 5 do našli ste pravi kod.  
Univerzalni daljinski upravljači daljina remotecontrol

