SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

TVRC2200BK UNIVERZALNI DALJINSKI UPRAVLJAC, KONTROLISE 10 UREDJAJA ZA 250BRENDOVA TV-A (ALT TVRC2100

Naziv:	TVRC2200BK UNIVERZALNI DALJINSKI UPRAVLJAC, KONTROLISE 10 UREDJAJA ZA 250BRENDOVA TV-A (ALT TVRC2100
Slika:	
Šifra:	#BM31611211739874890583
Barkod:	5412810322633
Proizvođač:	NEDIS

Detalji

Kategorija:	TV, AUDIO, VIDEO
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	546.86 RSD *WEB CENA 601.55 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	Daljinski upravljac pogodan za preko 250 brendova, ukljucujuci vecinu glavnih proizvodjaca. Kompatibilan za: TV/CTV/VCR/DBS/SAT/CBL/HiFi/CD/LD/VCD/DVD10 u 1 Moguce je memorisati do 10 uredaja.Ako se baterije zamenjene u roku od 20 minuta, daljinski ne mora da bude reprogramiran, jer pamti koji se nalaze uredaj za max. 20 minuta.• Jednostavna instalacija• Plug and playTip: Univerzalni daljinski upravljacBoja: CrnaMaterijal: Plastika/gumaPrenos: InfracrveniUpotreba:-TV-multimedijalni-satelitBroj uredaja koji se mogu kontorlisati 10:1Tip baterije 2xAAA/LR03Upotrebite automatsku pretragu za pronalaženje radnog koda1. Ukljucite kuc´ni aparat kojim želite da upravljate. Postavite daljinski upravljac direktnokod kuc´nih aparata, na primer televizora.2. Pritisnite i držite dugme „TV“; lampica indikatora ce se upaliti.3. Pritisnite i držite tastere „Jacina zvuka +“ i „Kanal +“ istovremeno dok se taster lampica svetli. Zatim otpustite oba dugmeta (indikatorska lampica ce se iskljuciti a zatim ponovo).4. Pritisnite i držite taster „POVER“ sve dok se televizor ne iskljuci. Oslobodite Dugme „POVER“.5. Proverite da li ostali tasteri rade ispravno. Ako je to slucaj, postavka je bilauspešan. Ako dugmad ne rade ispravno, ponavljajte korake od 2 do 5 do našli ste pravi kod.univerzalni daljinski upravljaci daljinas remotecontrol